

SIL-30 DC

Gel de bióxido de silicio purísimo

APLICACIÓN

SIL-30 DC es una suspensión coloidal purísima de bióxido de silicio al 30%. Es un líquido de color blanco opalescente, con pH próximo a 10.

Utilizado en mostos o vinos junto a Sologel DC, se une a la misma inmediatamente, formando espesos y pesados flóculos que precipitan arrastrando otros coloides y partículas en suspensión hasta el fondo.

COMPOSICIÓN

Suspensión coloidal purísima de bióxido de silicio (30%).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se utiliza juntamente con gelatina de medio grado bloom; por este motivo a sido creado **Sologel DC**. La adición debe ser primero el gel de sílice y después la gelatina, nunca al revés.

Las dosis varían de 50 a 100 g/hl de media, pero normalmente son suficientes dosis entre de 50 y 70 g/hl. Se aconsejan pruebas de laboratorio al fin de establecer una fórmula adecuada antes de proceder a la aplicación en la masa.

ENVASES

Bidones de 25 kg. **SIL-30 DC** no debe guardarse en lugares fríos.

Sil-30 DC	Sologel DC	Gelatina Liquida 40%	Gelatina Liquida 25%
50 ml/hl	10 ml/hl	12,5 ml/hl	20 ml/hl
100 ml/hl	20 ml/hl	25 ml/hl	40 ml/hl